

PURGE AUTOMATIQUE

Purgeur automatique sans réglage



Réf. : 499308

KIT PURGE CAPACITIF COMPLET



Le fonctionnement du purgeur capacitif est entièrement automatique et sans réglage, il s'adapte à chaque type de réseau et à chaque volume de condensats à éliminer. La purge est équipée d'un voyant d'alarme signalant tout problème éventuel.




- **Fiable et économique**
- **Sans réglage**
- **Sans perte d'air inutile**

- Purge livrée sous forme de kit précâblé complet
- Installation extrêmement simple et rapide
- Entièrement automatique et sans réglage
- S'adapte à tout type de réseau et à chaque volume de condensats
- Double action : Déclenchement de la purge pour éliminer les condensats ou ouverture de la vanne pour évacuer toute bulle d'air pouvant empêcher une détection correcte
- Bouton TEST pour contrôler le bon fonctionnement du kit

Equipement standard :

- Robinet crépine
- Voyant de mise sous tension (vert)
- Voyant de décharge ou d'alerte (rouge)
- Câble d'alimentation
- Kit tuyau pour raccordement sortie cuve et évacuation condensats (avec raccords instantanés)

Zoom sur...



Le robinet crépine



Le robinet en crépine permet de protéger la purge en cas de condensats fortement chargés en particules solides. Le robinet d'isolement autorise les opérations de nettoyage du filtre sans dépressuriser le réseau.

Les caractéristiques



Voyant de décharge
Voyant de mise sous tension
Test de purge manuel



Crépine intégrée



Diamètre de passage 10 mm



Contacts traités anti-corrosion

Pression de service bar	Capacité de purge l/h	Temp. des condensats °C	Température ambiante °C	Entrée gaz	Sortie gaz/mm	Alimentation volts	Protection électrique	Dimensions L x p x h mm	Poids kg
15 maxi	70	1 à 80	1 à 60	1/2" M 1/4" F	10	230	IP65	56 x 90 x 100	0,28/0,79